



ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
ВОРОНЕЖСКИЙ

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОР

Если Вы обнаружили в транспорте, общественном месте, подъезде дома подозрительный предмет или поведение какого либо человека вызывает у Вас опасения – не оставляйте это без внимания. Постарайтесь установить хозяина подозрительного предмета или кто его мог оставить. Если хозяин вещи не установлен, то немедленно сообщите о находке представителю администрации учреждения, водителю, машинисту или сотруднику полиции.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести их к взрыву.

**ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
112; 255-55-99**

**ГУ МВД ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
251-12-16**

**УМВД ПО ГОРОДУ
02; 277-21-51; 271-28-66**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
206-67-62**

**ОХРАНА ТК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
206-67-63; +7 920 218 33 51**

Ваш лифт обслуживает ООО «ВОРОНЕЖЛИФТМОНТАЖ»

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА: тел. 229-96-27

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫМ ЛИФТОМ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА – 2000 КГ.

1. Для управления лифтом у каждой двери шахты имеется кнопочный пост приказов.
2. Пуск лифта производится нажатием кнопки приказа. Регистрация приказа и движение кабины выполняется после закрытия дверей шахты и кабины.
3. При открытой двери шахты одного из этажей, на всех кнопочных постах включается индикатор «ЗАНЯТО». После закрытия двери, сигнал гаснет и включается вновь при движении кабины.
4. После прибытия кабины на этаж, сигнал «ЗАНЯТО» гаснет до открытия дверей шахты..
5. Для индикации места нахождения кабины в шахте, рядом с кнопками приказа, имеются индикаторы «ЭТАЖ», которые включаются по мере прохождения кабиной этажей.
6. Кнопка «СТОП» служит для экстренной остановки кабины или отмены приказов.
7. При включении звукового и светового сигнала перегрузки, необходимо частично разгрузить кабину.
8. Выполнение погрузочно – разгрузочных работ и управление лифтом, должно производиться лицами, прошедшими инструктаж по правилам пользования и ознакомленные с инструкцией по эксплуатации данного лифта.

Для перевозки грузов, войдя в кабину лифта, нажмите кнопку «Отмена» и удерживайте её 7-10 секунд. После погрузки нажмите кнопку нужного этажа.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ В КАБИНЕ ЛИФТА - ЭТО ОПАСНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перегружать кабину сверх номинальной грузоподъёмности..
2. Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или ощущается запах гари.
3. Перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы без специальной упаковки.
4. Оставлять груз в кабине после отключения лифта.
5. Ввозить в кабину или выталкивать из неё коляску с ребёнком.
6. Пользоваться лифтом во время пожара.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУЗОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ

Убедитесь, что грузовая платформа находится на нужном Вам этаже, при этом у пульта управления поднятием секционных ворот будет гореть зеленая лампочка. Если лампочка не горит, это означает, что платформы на этаже нет. Не пытайтесь открыть ворота механическим путем (поднятием вверх вручную или другими способами), нажмите кнопку вызова платформы к Вашему этажу (справа от ворот). После прибытия платформы к Вашему этажу, загорится зеленая лампочка, которая означает, что секционные ворота можно открыть. Нажатием кнопки со стрелочкой вверх откройте секционные ворота, откройте замок на ножничной решетке, раздвиньте её, проведите погрузку товара, закройте ножничную решётку с таким расчетом, чтобы магнитные датчики сверху решётки совпали с металлической пластиной, закройте решётку на замок и при помощи кнопки закройте секционные ворота, только после этого нажмите кнопку этажа, куда необходимо доставить груз. При прибытии платформы к указанному Вами этажу, загорится зеленая лампочка, откройте ворота, проведите выгрузку товара, затем закройте ворота.

ВНИМАНИЕ: после нажатия Вами кнопки нужного этажа, для натяжения троса, платформа отработает вверх до 20 сантиметров, при этом разблокирует замки и двинется в нужном Вам направлении. При прибытии на этаж, платформа поднимется выше уровня пола на 20 сантиметров, затем опустится вниз и заблокируется замками.

**Пользоваться платформой можно только при
полной остановке**

**В случае неисправности грузовой платформы
обращайтесь в техническую службу рынка по
тел. 9-920-229-56-48 или в администрацию
рынка.**

Ваш лифт обслуживает ООО «ВОРОНЕЖЛИФТМОНТАЖ»

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА: тел. 229-96-27

ДИСПЕТЧЕР : тел. 233-39 - 53

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ

1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата на этажной площадке.
2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед Вами.
3. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически, и кабина придет в движение. Если двери закрылись после нажатия кнопки нужного этажа, а кабина не пришла в движение, для открытия дверей нажмите кнопку этажа, на котором находится кабина или кнопку «СТОП» или кнопку «<—||—>», при этом двери автоматически откроются для выхода.
4. При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску. При выходе сначала вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках.
5. При поездке взрослых с детьми, первыми в кабину лифта должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети.
6. Для вызова технического персонала нажмите кнопку «ВЫЗОВ» и, удерживая ее не менее 5 секунд, сообщите необходимую информацию диспетчеру и выполняйте его указания.
7. Кнопка «СТОП» служит для экстренной остановки кабины.
8. Кнопка «<—|| —>» служит для открывания и удерживания двери в открытом состоянии.
9. При движении вниз кабина лифта может останавливаться на промежуточных этажах для посадки других пассажиров.

Для перевозки грузов, войдя в кабину лифта, нажмите кнопку «Отмена» и удерживайте её 7-10 секунд. После погрузки нажмите кнопку нужного этажа.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОСТАНОВКЕ КАБИНЫ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫЙТИ ИЗ НЕЁ - ЭТО ОПАСНО! НАЖМИТЕ КНОПКУ «ВЫЗОВ», СООБЩИТЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ ДИСПЕТЧЕРУ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ЕГО УКАЗАНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

1. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых.
2. Пользоваться лифтом, если кабина задымлена или ощущается запах гари.
3. Курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы.
4. Проникать в шахту и приямок лифта.
5. Ввозить в кабину или выталкивать из неё коляску с ребёнком.
6. Перегружать лифт.
7. Открывать вручную двери шахты лифта.
8. Пользоваться лифтом во время пожара.

**ВЕДЕТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**